





90082  
Filterdichtung



90185  
Strahlscheibe +  
Noppenmembran allein



90243  
Durchflussregler 5  
l/Min. (x5)



90416  
Knopf Abdeckkappen  
(x10)



90478  
Strahlscheibe mit  
Durchflussregler 6  
l/min.



90739  
Knopf für  
Thermostatmischer



90743  
Handbrause



90744  
Brauseschlauch



90887  
Thermostatkartusche



90904  
Ringe für Brausekopf  
(x5)



90941  
Lithiumbatterie 6V Typ  
CPR2



91030  
Brausekopf



91031  
Abdeckkappe unten



91032  
Abdeckkappe oben



91033  
Dichtung für  
Funktionsmodul



91034  
Lebensmittelechter  
Schlauch



91035  
Absperrventil



91036  
Brausestang komplett



91045  
Magnetventil



91048  
Filter für Magnetventil



91083  
Anschlussrohr für  
Handbrause



91099  
Rote Einstellungsringe  
(x5)



91114  
Funktionsmodul Touch  
MasterMix mit  
Brausekopf



91115  
Funktionsmodul Touch  
MasterMix mit  
Handbrause



91184  
Thermostatkartusche



91197  
Batteriegehäuse mit  
Batterie



91252  
Temperaturbegrenzer  
(x5)



91253  
Umrüstsatz  
Thermostatkartusche  
von Schwarz auf Weiß -  
Säule vor 09/2023



91283  
Electrovanne après  
12/2021



93002  
Temperaturwählgriff

Ersatzteile für :  
88858 - PRESTOTEM\_2\_TOUCH\_MX

**PRESTO**<sup>®</sup>



93074  
Befestigungsmuttern  
Thermostatkartusche  
(x2)



93313  
Taste Touch



93314  
Kabel Y



93318  
Temperaturanschlag für  
schwarze Kartusche  
(x5)



93320  
Temperaturwählgriff