


PRESTO

Sèche Mains Compact H-DRY



FR

EN

D

SP

IT

NL


LES ROBINETS PRESTO

7, rue Racine - 92542 MONTROUGE Cedex FRANCE
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12
www.presto-group.com



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié.

Nomenclature			
N°	Désignation		
1	Plaque signalétique	22	Support de montage de la soufflante
2	Fixation de la sortie d'air	23	Carter de la soufflante
3	Capteur	24	Joint du moteur
4	Sortie d'air	25	Moteur
5	Joint de la sortie d'air	26	Chauffage
6	Patin principal léger	27	Joint du moteur
7	Panneau de voyant lumineux	28	Carter de la soufflante
8	Plaque signalétique	29	Capot
9	Buse	30	Vis hexagonale de sécurité
10	Axe de la sortie d'air	31	Ensemble du filtre
11	Patin du robinet	32	Garniture pour l'ensemble de fils du capteur et le fil de mise à la terre
12	Patin	33	Fil de mise à la terre
13	Rondelle	34	Fil du capteur
14	Écrou de la vis de l'axe de sortie d'air	35	Douille en nylon
15	Flexible : 30cm	36	Plaque de base
16	Collier de serrage en acier inoxydable	37	Vis de mise à la terre
17	Armoire en acier inoxydable	38	Isolant Mylar
18	Capot supérieur du connecteur	39	Serre-câble
19	Garniture du connecteur	40	Bornier
20	Capot inférieur du connecteur	41	Protection de câble
21	Module de circuit imprimé	42	Clé Allen





Ce produit doit être installé par un personnel qualifié.


Ce produit doit être raccordé à l'aide de câble rigide AWG14.

Une mauvaise connection à la terre peut engendrer des chocs électriques sévères pouvant aller jusqu'à entraîner la mort.

Débrancher l'alimentation électrique au disjoncteur avant installation et maintenances.


Tout les sèches mains doivent être installés avec un câble 3 brins. Le câble de terre doit être connecté à l'arrière du sèche main.

Dimensions




Spécification Technique

Article	Performance
Tension de fonctionnement	220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.8-4.2 A, 0.84-1.0 kW
Vitesse de sortie d'air	84-101 m/s
Protection thermique du moteur	9Thermostat de réarmement automatique, éteint l'appareil à 95 °C
Élément chauffant	100-500 W, selon la température ambiante
Protection thermique du chauffage	Coupure thermique à 85 °C
Fonctionnement du circuit	Infrarouge automatique, auto-ajustable
Portée du capteur	130 $\pm$ 20
Temporisation de sécurité	Arrêt automatique après utilisation continue : 60s
Temporisation de confort	Arrêt automatique après retrait des mains : 2s




Installation


L'écart acceptable pour la ligne centrale est de ± 20 . Si une déviation supérieure est nécessaire, assurez-vous que le flexible ne se détache pas ni ne se tord, pour éviter tout problème au niveau du volume d'air ou de la vitesse d'écoulement de l'air.




1. Percez un trou de 35 mm sur le côté du lavabo. L'emplacement d'installation doit être décidé par le propriétaire du site.




2. La distance entre le centre du trou de montage au bord du lavabo et le mur doit être d'au moins 30-40 mm. Sinon, l'écrou de montage ne peut pas être posé.












3. Insérez la tige de la buse dans le trou à côté du lavabo. Vissez le patin en caoutchouc, la rondelle en acier inoxydable et l'écrou de montage en plastique. Serrez avec la clé hexagonale.



4. Retirez les deux vis du capot.



5. Fixez l'armoire en acier inoxydable au mur, puis faites passer le cordon d'alimentation à travers l'ouverture défonçable et branchez-le au sèche-mains.	CORDON D'ALIMENTATION 	6. Branchez le fil de phase à la borne "L", le neutre à la borne "N" et le fil de terre à la vis verte marquée "⊕".	
7. Insérez l'ensemble des fils et le fil de mise à la terre dans le flexible.	 buse d'air	8. Retirez la garniture du connecteur. Faites passer l'ensemble des fils et le fil de mise à la terre à la terre à travers la buse d'air. Connectez le flexible à la buse d'air. Connectez l'autre extrémité du tube flexible à la tige de la buse.	 garniture
9. Faites passer l'ensemble des fils et le fil de mise à la terre dans la garniture. Reposez la garniture sur le connecteur.		10. Branchez l'ensemble des fils (y compris le fil du capteur et le fil de la LED) sur le module de circuit imprimé.	
11. Branchez le fil de mise à la terre.		12. Fixez le capot à l'aide des deux vis.	
13. Installez le corps du sèche-mains sous le lavabo.			

Nettoyage

Pour des performances optimales, il est recommandé de nettoyer l'unité régulièrement.

Débranchez l'alimentation électrique.

Retirez les deux vis de fixation du capot.


Retirez le capot du corps du sèche-mains.

Nettoyez l'intérieur du sèche-mains et retirez toute poussière et peluche qui s'y trouvent.

Ne rincez pas à l'eau.

Essuyez le capot avec un chiffon humide et une solution nettoyante douce. Ne le faites pas tremper. Ne nettoyez jamais le capot avec des produits abrasifs.


Remontez le capot. Ne serrez pas trop les vis.



Réglage de la vitesse d'air chaud

Mettez l'appareil hors tension, puis retirez les vis du capot et le capot.

À l'aide d'un petit tournevis cruciforme ou d'une lame plate en plastique, tournez l'axe variateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance (+) et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire (-) la puissance, tel que requis.



Variateur pour vitesse de l'air


Interrupteur Marche/Arrêt de l'élément chauffant

Mettez l'alimentation hors tension, puis retirez les vis du capot et le capot.

Réglez l'interrupteur du chauffage sur le module de circuit imprimé à l'aide d'une petite lame plate en plastique ou en bois.

Faites glisser l'interrupteur sur « ON » pour activer le chauffage.

Faites glisser l'interrupteur sur « 1 » pour le désactiver.



Interrupteur du chauffage

Réglage de la portée du capteur


La portée est de 100 à 230 mm, et le réglage standard est de 130 mm $\pm$ 20 mm.

Sens des aiguilles d'une montre : augmentation de la plage de détection (+)

Sens inverse des aiguilles d'une montre : réduction de la plage de détection (-)

NE TOURNEZ PAS LE VARIATEUR TROP LOIN !

Variateur du capteur



Analyse de dysfonctionnement possible	
Problème	Solution
Le capteur infrarouge ne détecte que les objets très proches.	1. Assurez-vous que rien n'obstrue le capteur infrarouge. Éliminez les débris ou la poussière se trouvant éventuellement sur la lentille du capteur. 2. Retirez tout objet se trouvant sous le capteur, le cas échéant. Débranchez et rebranchez l'alimentation pour réinitialiser la plage de détection automatique. 3. Vérifiez le réglage du variateur de la plage de détection. 4. Si le problème persiste, contactez le distributeur pour obtenir de l'aide.
Le chauffage chauffe, mais l'air ne s'écoule pas, ou la pression et la vitesse de l'écoulement d'air sont faibles.	Débranchez l'alimentation, retirez le capot et démontez le carter du ventilateur/moteur de la soufflante. Remplacez le moteur du ventilateur.
Le sèche-mains souffle uniquement de l'air froid pendant un cycle complet.	Débranchez l'alimentation, retirez le capot du sèche-mains et démontez le carter du ventilateur/moteur de la soufflante. Testez si le thermostat présente un circuit ouvert. Vérifiez la présence de signes de brûlure ou de dommages au niveau de l'élément chauffant. Toute pièce endommagée doit être remplacée.
Le sèche-mains ne fonctionne pas.	Commencez par vérifier que le disjoncteur alimentant le sèche-mains fonctionne correctement. Si c'est bien le cas, débranchez l'alimentation et retirez le capot du sèche-mains. Rebranchez l'alimentation en prenant les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de choc. Vérifiez la tension au niveau du bornier. Vérifiez que les branchements sont corrects.
Le sèche-mains effectue des cycles automatiquement ou fonctionne en continu.	Assurez-vous que rien n'obstrue le capteur infrarouge. Éliminez les débris ou la poussière se trouvant éventuellement sur la lentille du capteur. Si le problème persiste, contactez le distributeur pour obtenir de l'aide.
Le sèche-mains est très bruyant ou n'effectue pas un cycle complet.	Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Le sèche-mains émet un bourdonnement bruyant si la tension d'entrée est trop élevée. Vérifiez la tension requise sur l'étiquette de l'unité et corrigez la tension d'alimentation tel que nécessaire. Si le problème persiste, contactez le distributeur pour obtenir de l'aide.
Le sèche-mains fonctionne, mais la pression ou la vitesse d'écoulement de l'air est trop faible.	Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Si elle est trop basse, la pression ou la vitesse de l'air du sèche-mains sont faibles. Vérifiez la tension requise sur l'étiquette de l'unité et corrigez-la tel que nécessaire.






EN - START UP



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall be made by qualified staff.

Parts list			
N°	Description		
1	Name plate	22	Blower mounting bracket
2	Air outlet mounting	23	Blower housing
3	Sensor	24	Motor rubber
4	Air outlet	25	Motor
5	Air outlet rubber	26	Heater assembly
6	Light leading pad	27	Motor rubber
7	LED light panel	28	Blower housing
8	Name plate	29	Cover
9	Spout	30	Security hex screw
10	Air outlet shaft	31	Filter assembly
11	Tap pad	32	Packing for wire assembly of sensor & grounding wire
12	Pad	33	Grounding wire
13	Washer	34	Sensor wire
14	Air outlet shaft screw nut	35	Nylon hole bushing
15	Flexible tube: 30cm	36	Base plate
16	Stainless Steel Hose Clamp	37	Grounding Screw
17	Stainless steel cabinet	38	Insulation Mylar
18	Top cap of connector	39	Cable clamp
19	Packing of connector	40	Terminal block
20	Bottom cap of connector	41	Cable Protector
21	Circuit Board Module	42	L-Wrench

Assembly diagram





This product must be installed by qualified personnel.


This product must be connected using AWG14 rigid cable.

A bad connection to the ground can cause severe electrical shocks that can lead to death.

Disconnect the power supply at the circuit breaker before installation and maintenance.


All hand-driers must be installed with a 3-core cable. The earth cable must be connected to the back of the hand-drier.

Dimensions




Technical Specification

Item	Performance
Operating voltage	220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.8-4.2 A, 0.84-1.0 kW
Air discharge speed	84-101 m/s
Thermal protection of the motor	Auto Resetting Thermostat turns unit off at 95°C
Heating element	100-500 W, depending on room temperature.
Heater Thermal Protection	Thermal cut-off at 85°C
Operation of the circuit	Automatic infrared, self-adjusting
Sensor range	130 ±20
Safety time delay	Automatic shut-off after continuous use : 60 s
Comfort time delay	Automatic shut-off after the hands are removed : 2 s




Installation


The acceptable deviation from the center line is ± 20 . If it has to be deviated for more. Please ensure the flexible tube would not detach or bend. A detached or bent flexible tube may result in Abnormal air volume or air speed.




1. Drill a hole 35mm on the basin. Installation location to be decided by the site owner




2. The center of the mounting hole to the edge of the basin and to the edge of the wall should be at least 30-40mm. Otherwise the mounting nut would not fit












3. Insert the shaft of the spout through the hole on the basin. Thread in the rubber pad, the stainless steel washer, and the plastic mounting nut. Fasten with the hex tool



4. Remove two screws from the cover



5. Fix the stainless steel cabinet to the wall, lead the power cord through the KO hole and connect it to the dryer	 POWER CORD	6. Connect the live wire to the terminal block marked "L". Connect the neutral wire to the terminal block marked "N". Connect the ground wire to the green screw marked "G"	
7. Insert the wire set and the grounding wire through the flexible tube	 air nozzle	8. Remove the packing from the connector. Insert the wire set and the grounding wire through the air nozzle. Fasten the flexible tube to the air nozzle. Fasten the other end of the flexible tube to the shaft of the spout	 packing
9. Encase the packing onto the wire set and the grounding wire. Reposition the packing to the connector		10. Connect the wire set (including the sensor wire and the LED wire) to the CBM	
11. Connect the grounding wire		12. Fasten two screws on the cover	
13. Install the dryer body under the counter			

Cleaning

Periodic cleaning of the unit is recommended to ensure optimal performance.

Disconnect the electrical supply.

Remove the two cover-mounting screws.


Remove the cover from the dryer body.

Clean the inside of the dryer and remove any dust or lint.

Do not flush with water.

Wipe the cover with a damp cloth and mild cleaning solution. Do not Soak. Never use abrasives to clean the cover.


Replace the cover. Do not over tighten the screws.



Warm Air Speed Adjustment

Switch off the power, remove the cover screws and the cover

Use a small Philips head screwdriver or a plastic flat blade probe to turn the VR shaft. Clockwise to increase power to maximum (+), Clockwise to reduce power as needed (-)



VR.FOR AIR SPEED


Heater Element Switch ON/ OFF

Switch off the power, remove the cover screws and the cover

Adjust the heater switch on the CBM with a small plastic or wooden flat blade probe

Slide the switch to "ON" : heater on

Slide the switch to "1" : heater off



Switch for heater

Sensor Range Adjustment


The range is 100 to 230, standard setting is 130 mm $\pm$ 20

Clockwise : Increases the sensing range(+)

Counterclockwise : Decreases the sensing range(-)

DO NOT OVERTURN!

VR.FOR SENSOR



Troubleshooting	
Problem	Solution
The IR sensor only “sees” close range objects.	1.Ensure that there is no obstruction on or in front of the IR sensor. Clean any dirt of debris off the sensor lens. 2.Remove objects under the sensor if any. Disconnect power and reconnect it to reset the auto-detecting sensing range. 3.Check the VR for the sensing range setting. 4.If the problem persists, contact the distributor for assistance.
The heater gets hot but no air stream is produced or the air stream is of low pressure and velocity.	Disconnect the power. Remove the dryer cover and disassemble the blower- motor/fan housing. Replace the fan motor.
The dryer only blows cold air during a full cycle.	Disconnect the power. Remove the dryer cover and disassemble the blower-motor/fan housing. Test the thermostat for open circuit. Check the heater element for signs of burning or breakage. Damaged element must be replaced.
If the dryer will not run.	First ensure that the breaker supplying the dryer is operational. If it is, disconnect the power and remove the dryer cover. Taking suitable precautions to avoid shock hazard, reconnect the power and check for Voltage at the terminal block. Verify that connections are made correctly.
The dryer cycles by itself or runs constantly.	Ensure that there is no obstruction on or in front of the IR sensor. Clean any dirt or debris off the sensor lens. If the problem persists, contact the distributor for assistance.
The dryer makes a loud noise and does not run for a complete cycle.	Ensure that the supply voltage is correct. Dryer will make a loud humming noise if the input voltage is too high. Verify voltage requirement on the unit rating label and the correct power supply as required. If the problem persists, contact the distributor for assistance.
The dryer runs but air stream is low pressure and/or low velocity	Ensure that the supply Voltage is correct. Dryer will run weakly if the input Voltage is too low. Verify Voltage requirement on unit rating label and correct supply as required.






D - INBETRIEBNAHME



Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Nomenklatur			
N°	Bezeichnung		
1	Namensschild	22	Gebläsehalterung
2	Luftabzugsmontage	23	Gebläsegehäuse
3	Sensor	24	Motorgummi
4	Luftaustritt	25	Motor
5	Luftaustrittgummi	26	Heizgerätemontage
6	Lichtführungspad	27	Motorgummi
7	LED-Licht-Schiene	28	Gebläsegehäuse
8	Namensschild	29	Abdeckung
9	Ausguss	30	Sicherheits-Sechskantschraube
10	Luftaustrittgummi	31	Filtermontage
11	Wasserhahn-Pad	32	Verpackung für die Kabelmontage des Sensoren & des Erdungskabels
12	Pad	33	Erdungskabel
13	Waschgerät	34	Sensorenkabel
14	Schraubenmutter der Luftaustrittswelle	35	Nylonlochbuchse
15	Schlauch : 30cm	36	Grundplatte
16	Edelstahl-Schlauchschele	37	Erdungsschraube
17	Edelstahlgehäuse	38	Mylar-Isolierung
18	Kappenkopf des Steckers	39	Kabelschele
19	Verpackung des Steckers	40	Geräteblock
20	Kappenkopf des Steckers	41	Kabelschutz
21	Leiterplattenmodul	42	L-Schraubenschlüssel





Dieses Produkt muss von einem Fachmann installiert werden.


Dieses Produkt muss mit einem steifen Kabel AWG 14 installiert werden.

Ein falscher Anschluss an die Erdung kann zu schweren elektrischen Schlägen führen, die sogar tödlich sein können.

Vor der Installation und den Wartungsarbeiten den Strom am Hauptschalter ausstellen.


Alle Handtrockner müssen mit einem 3-adrigen Kabel installiert werden. Das Erdungskabel muss auf der Rückseite des Handtrockners installiert werden.

Abmessungen




Technische Spezifikationen

Artikel	Leistung
Leistung	220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.8-4.2 A, 0.84-1.0 kW
Luftaustrittsgeschwindigkeit	84-101 m/s
Thermoschutz des Motors	Selbstregulierend. Der Thermostat schaltet die Einheit bei 95°C ab.
Heizelement	100-500 W, je nach der Raumtemperatur
Wärmeschutz der Heizanlage	Hitzeabschaltung bei 85°C
Funktionsweise des Kreislaufs	Automatisches Infrarot, selbstregulierend
Reichweite des Sensors	130 ±20
Sicherheitstimer	Automatischer Stopp nach Dauereinsatz : 60s
Komforttimer	Automatischer Stopp nach Zurückziehen der Hände : 2s




Installation


Die hinnehmbare Abweichung von der Mittelachse beträgt ± 20 . Wenn mehr davon abgewichen werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass der Schlauch sich nicht löst oder verbiegt. Wenn sich der Schlauch löst oder verbiegt, kann dies zu einem anormalen Luftvolumen oder einer anormalen Luftgeschwindigkeit führen.




1. Bohren Sie ein Loch von 35 mm im Becken. Die Position der Installation kann vom Eigentümer des Standorts bestimmt werden.




2. Das Zentrum des Montagelochs am Rand des Beckens und am Rand der Mauer sollte zumindest 30-40 mm betragen. Sonst würde die Montagemutter nicht passen.












3. Fügen Sie die Ausgusswelle durch das Loch des Beckens. Führen Sie Gummipad, das Edelstahlwaschgerät und die Montagegummimutter ein. Befestigen Sie das Gerät mit dem Sechskantschlüssel.



4. Nehmen Sie zwei Schrauben von der Abdeckung ab.



5. Befestigen Sie das Edelstahlgehäuse an der Wand, führen Sie das Stromkabel durch das KO-Loch und schließen Sie es an den Trockner an.		6. Schließen Sie das Stromkabel an den Geräteblock an der mit "L" markierten Stelle an. Schließen Sie das Nullkabel an den Geräteblock an der mit "N" markierten Stelle an. Schließen Sie die Erdung an die grün "⏏" markierte Schraube an.	
7. Führen Sie das Kabelbündel und das Erdungskabel durch den Schlauch.		8. Nehmen Sie die Verpackung des Führen Sie das Kabelbündel und das Erdungskabel durch Luftdüse. Befestigen Sie den Schlauch an der Luftdüse. Befestigen Sie das andere Ende des Schlauchs an die Ausgusswelle	 Verpackung
9. Setzen Sie die Verpackung auf das Kabelbündel und das Erdungskabel. Positionieren Sie die Verpackung wieder auf den Stecker.		10. Schließen Sie das Kabelbündel (auch das Sensorkabel und das LED-Kabel) an das Schalterplattenmodul an.	
11. Schließen Sie das Erdungskabel an.		12. Befestigen Sie die Abdeckung mit zwei Schrauben.	
13. Installieren Sie das Trocknergehäuse auf dem Untersatz.			

Reinigung

Es wird empfohlen, die Einheit regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Leistung sicher zu stellen.

Stellen Sie die Stromzufuhr ab.

Nehmen Sie die beiden Schrauben für die Montage der Abdeckung ab.

Nehmen Sie die Abdeckung vom Trocknergehäuse ab.


Reinigen Sie das Innere des Trockners mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie allen Staub oder alle Fusseln.

Nicht mit Wasser abspülen.

Wischen sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung ab. Nicht einweichen lassen.

Verwenden Sie nie Schleifkörper, um die Abdeckung zu reinigen.


Tauschen Sie die Abdeckung aus. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.



Einstellung der Warmluftgeschwindigkeit

Stellen Sie den Strom ab, nehmen Sie die Schrauben der Abdeckung und die Abdeckung ab.

Verwenden Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher oder eine Flachklingensonde aus Plastik, um die VR-Welle zu drehen. Im Uhrzeigersinn, um die maximale Stärke zu erreichen (+), Im Uhrzeigersinn, um die Stärke wie notwendig zu reduzieren (-).



VR. FÜR Luftgeschwindigkeit


Schalter des Heizelements AN/AUS

Stellen Sie den Strom aus, nehmen Sie die Schrauben der Abdeckung und die Abdeckung ab.

Stellen Sie den Schalter des Heizgeräts auf dem Schalterplattenmodul mit einer kleinen Flachklingensonde aus Plastik oder Holz ein.

Schieben Sie den Schalter auf "AN" : Heizgerät angeschaltet

Schieben Sie den Schalter auf "1" : Heizgerät ausgeschaltet



Schalter für das Heizgerät

Einstellung der Reichweite des Sensoren


Die Reichweite bewegt sich zwischen 100 und 230, die Standardeinstellung ist 130 mm $\pm$ 20

Im Uhrzeigersinn: Erweitert die Abtastspannweite (+)

Gegen den Uhrzeigersinn: Reduziert die Abtastspannweite (-)

NICHT ZU WEIT DREHEN!

VR. FÜR SENSOR




Analyse eines eventuellen Funktionsfehlers	
Problem	Lösung
Der IR-Sensor "sieht" nur Objekte in der Nähe.	1. Stellen Sie sicher, dass es auf oder vor dem IR-Sensor kein Hindernis gibt. Entfernen Sie allen Dreck oder alle Fusseln von der Sensorenlinse. 2. Entfernen Sie Objekte unter dem Sensoren, wenn es solche gibt. Schalten Sie den Strom ab und dann wieder an, um die selbstprüfende Sensorenreichweite zurück zu setzen. 3. Prüfen Sie das VR wegen der Einstellung der Sensorenreichweite. 4. Wenn das Problem weiter besteht, bitten Sie den Vertriebspartner um Hilfe.
Das Heizgerät wird heiss, es erzeugt aber keinen Luftstrom oder der Luftstrom hat nur wenig Druck und Geschwindigkeit.	Stellen Sie den Strom ab. Nehmen Sie die Abdeckung des Trockners ab und nehmen Sie das Gehäuse des Gebläsemotors/Gebläses auseinander. Tauschen Sie den Gebläsemotor aus.
Der Trockner bläst über einen vollen Zyklus nur Kaltluft aus.	Stellen Sie den Strom ab. Nehmen Sie die Abdeckung des Trockners ab und nehmen Sie das Gehäuse des Gebläsemotors/Gebläses auseinander. Prüfen Sie, ob der Thermostat einen offenen Kreislauf hat. Prüfen Sie, ob das Heizelement Zeichen von Verbrennungen oder Bruchstellen aufweist. Ein beschädigtes Element muss ausgetauscht werden.
Wenn der Trockner nicht läuft.	Stellen Sie zunächst sicher, dass der Trennschalter zum Trockner funktioniert. Wenn ja, schalten Sie den Strom aus und nehmen Sie die Abdeckung des Trockners ab. Ergreifen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden durch einen Aufschlag zu vermeiden, stellen Sie den Strom wieder an und prüfen sie, wie viel Volt durch den Geräteblock fließt. Prüfen Sie, dass die Anschlüsse korrekt sind.
Der Trockner stellt sich von selbst an oder läuft ständig weiter.	Stellen Sie sicher, dass es auf oder vor dem IR-Sensor kein Hindernis gibt. Entfernen Sie allen Dreck oder Rückstände von der Sensorenlinse Wenn das Problem weiter besteht, bitten Sie den Vertriebspartner um Hilfe.
Der Trockner macht ein lautes Geräusch und durchläuft keinen vollständigen Zyklus.	Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung korrekt ist. Der Trockner macht ein lautes Brummgeräusch, wenn die Eingangsspannung zu stark ist. Prüfen Sie, dass die Spannungsvorgaben auf dem Typenschild der Einheit und die korrekte erforderliche Stromversorgung sichergestellt sind. Wenn das Problem weiter besteht, bitten Sie den Vertriebspartner um Hilfe.
Der Trockner läuft, der Luftstrom hat aber nur einen niedrigen Druck und/oder eine niedrige Geschwindigkeit.	Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung korrekt ist. Der Trockner läuft nur schwach, wenn die Eingangsspannung zu niedrig ist. Prüfen Sie, dass die Spannungsvorgaben auf dem Typenschild und die korrekte erforderliche Stromversorgung sichergestellt sind.





Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento si se vigilan adecuadamente o si se les dio instrucciones para el uso del aparato de forma segura y si los riesgos han sido etenidos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado.

Nomenclatura			
N°	Designación		
1	Placa del nombre	22	Soporte de montaje del ventilador
2	Montaje de salida de aire	23	Carcasa del ventilador
3	Sensor	24	Goma del motor
4	Salida de aire	25	Motor
5	Goma de salida de aire	26	Conjunto del calentador
6	Almohadilla de luz	27	Goma del motor
7	Panel de luz LED	28	Carcasa del ventilador
8	Placa del nombre	29	Cubierta
9	Boca	30	Tornillo hexagonal de seguridad
10	Eje de salida de aire	31	Conjunto del filtro
11	Almohadilla de grifo	32	Embalaje del conjunto de cables del sensor y cable de toma a tierra
12	Almohadilla	33	Cable de toma a tierra
13	Arandela	34	Cable del sensor
14	Tuerca del tornillo del eje de salida de aire	35	Buje de orificio de nailon
15	Tubo flexible : 30cm	36	Placa base
16	Abrazadera del orificio de acero inoxidable	37	Tornillo de toma a tierra
17	Armario de acero inoxidable	38	Aislamiento Mylar
18	Tapón superior del conector	39	Abrazadera de cable
19	Embalaje del conector	40	Bloque de terminales
20	Tapón inferior del conector	41	Protector de cables
21	Módulo del tablero del circuito	42	Llave L





Este producto debe instalarlo un personal cualificado.


Este producto debe conectarse con un cable rígido AWG14.

Una mala conexión a la tierra puede generar descargas eléctricas severas que pueden llegar hasta provocar la muerte.

Desconectar la alimentación eléctrica en el disyuntor antes de la instalación y mantenimiento.


Todos los secadores de manos deben instalarse con un cable de 3 hilos. El cable de tierra debe conectarse en la parte trasera del secador de manos.

Dimensiones




Especificación técnica

Artículo	Resultado
Tensión de funcionamiento	220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.8-4.2 A, 0.84-1.0 kW
Velocidad de salida del aire	84-101 m/s
Protección térmica del motor	El termostato de reinicio automático apaga la unidad a 95°C
Elemento térmico	100-500 W, según la temperatura de la sala
Protección térmica del calentador	Corte térmico a 85°C
Funcionamiento del circuito	Infrarrojos automático, autoajustable
Alcance del sensor	130 $\pm$ 20
Temporización de seguridad	Parada automática tras utilización continua : 60s
Temporización de confort	Parada automática después de retirar las manos : 2s




Instalación


La desviación aceptable de la línea central es de ± 20 . Si debe desviarse más, por favor asegúrese de que el tubo flexible no se desconecte o se doble. Un tubo flexible desconectado o doblado puede producir un volumen o velocidad anormal de aire.




1. Taladre un orificio de 35mm en el lavabo. El propietario del sitio decide la ubicación de la instalación.




2. El centro del orificio de montaje en el borde del lavabo y el borde de la pared debe ser de al menos 30-40mm. De lo contrario no se ajustará la tuerca de montaje.












3. Inserte el eje de la boca a través del orificio del lavabo. Enrosque la almohadilla de goma, la arandela de acero inoxidable y la tuerca de montaje de plástico. Apriételas con un destornillador hexagonal.



4. Retire los dos tornillos de la cubierta.



5. Fije el armario de acero inoxidable a la pared, conduzca el cable de alimentación a través del orificio ciego (knockout) y conéctelo al secador.	CABLE DE ALIMENTACIÓN 	6. Conecte el cable con corriente al bloque de terminales marcado con "L". Conecte el cable neutro al bloque de terminales marcado con "N". Conecte el cable de toma a tierra al tornillo verde marcado "GND".	
7. Inserte el conjunto de cables y el cable de toma de tierra a través del tubo flexible.	 boquilla de aire	8. Retire el embalaje del conector. Inserte el conjunto de cables y el cable de toma a tierra a través de la boquilla de aire. Ajuste el tubo flexible en la boquilla de aire. Ajuste el otro extremo del tubo flexible al eje de la boca del caño.	 embalaje
9. Revista el embalaje en el conjunto de cables y el cable de toma de tierra. Vuelva a colocar el embalaje en el conector.		10. Conecte el conjunto de cables (incluyendo el cable del sensor y el cable LED) al módulo de la tarjeta del circuito (CBM)	
11. Conecte el cable de toma a tierra		12. Apriete los dos tornillos en la cubierta	
13. Instale el cuerpo del secador debajo de la encimera			

Limpieza

Se recomienda una limpieza periódica de la unidad para garantizar un resultado óptimo.

Desconecte el suministro eléctrico.

Retire los dos tornillos de montaje de la cubierta.


Retire la cubierta del cuerpo del secador.

Limpie el interior del secador y retire cualquier mota de polvo o pelusa.

No descargue agua.

Limpie la cubierta con un trapo húmedo y una solución de limpieza suave. No lo empape. Nunca utilice abrasivos para limpiar la cubierta.


Sustituya la cubierta. No apriete en exceso los tornillos.



Ajuste de velocidad de aire caliente

Desconecte la energía, retire los tornillos de la cubierta y la cubierta.

Use un pequeño destornillador de cabeza Philips o una sonda de hoja plana para girar el eje regulador de tensión. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la potencia al máximo (+) o en el sentido de las manecillas del reloj para reducir la potencia según fuese necesario (-).



REGULADOR PARA LA VELOCIDAD DEL


Interruptor del Calentador ON/OFF

Desconecte la energía, retire los tornillos de la cubierta y la cubierta.

Ajuste el interruptor del calentador en el módulo CBM con una sonda de hoja plana de madera o de plástico pequeña.

Deslice el interruptor a "ON": calentador encendido.

Deslice el interruptor a "1": calentador apagado.



Interruptor del calentador

Ajuste del rango del sensor


El rango se encuentra entre 100 y 230, el ajuste estándar es de 130 mm $\pm$ 20

Sentido de las manecillas del reloj: Aumenta el rango de detección(+)

Sentido contrario de las manecillas del reloj: Disminuye el rango de detección(-)

¡NO LO GIRE EN EXCESO!

REGULADOR DE TENSIÓN DEL SENSOR



Análisis de un posible mal funcionamiento	
Problema	Solución
El sensor IR sólo "ve" objetos de rango cercano	1. Asegúrese de que no existe obstrucción alguna en o delante del sensor IR. Limpie cualquier resto de suciedad y residuo en la lente del sensor. 2. Retire los objetos bajo el sensor si existe alguno. Desconecte la energía y reconecte la para reajustar el rango de detección automática. 3. Compruebe la regulación de tensión para la configuración del rango de detección. 4. Si continúa el problema, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.
El calentador se calienta pero no se produce ninguna corriente de aire o la corriente de aire tiene poca presión y velocidad.	Desconecte la energía. Retire la cubierta del secador y desmonte el motor del ventilador/carcasa del ventilador. Sustituya el motor del ventilador.
El secador sólo sopla aire frío durante todo el ciclo	Desconecte la energía. Retire la cubierta del secador y desmonte el motor del ventilador/carcasa del ventilador. Compruebe el termostato por si tiene el circuito abierto. Compruebe el calentador por si existen señales de quemaduras o roturas. El elemento dañado debe ser sustituido.
Si no funciona el secador	En primer lugar asegúrese de que el disyuntor que alimenta el secador está operativo. Si es así, desconecte la energía y retire la cubierta del secador. Tomando las precauciones adecuadas para evitar el peligro de descargas, vuelva a conectar la energía y compruebe la tensión en el bloque de terminales. Verifique que las conexiones se han realizado correctamente.
El secador realiza el ciclo por sí solo o funciona constantemente	Asegúrese de que no existe ninguna obstrucción en o delante del sensor IR. Limpie cualquier suciedad o residuo de la lente del sensor. Si continúa el problema, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.
El secador hace un ruido fuerte y no funciona durante un ciclo completo.	Asegúrese de que la tensión de suministro es correcta. El secador emitirá un zumbido fuerte si la tensión de entrada es demasiado alta. Verifique los requisitos de tensión en la etiqueta de clasificación de la unidad y el suministro eléctrico correcto necesario. Si continúa el problema, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.
El secador funciona pero la corriente de aire tiene baja presión y/o baja velocidad.	Asegúrese de que la tensión de suministro es correcta. El secador funciona débilmente si la tensión de entrada es demasiado baja. Verifique el requisito de tensión en la etiqueta de clasificación de la unidad y su correcto suministro según convenga.






L'apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico fisico sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

Nomenclatura			
N°	Defnizione		
1	Circuito stampato	22	Staffa di montaggio soffiante
2	Supporto uscita aria	23	Scatola soffiante
3	Sensore	24	Supporto elastico motore
4	Uscita aria	25	Motore
5	Gommino uscita aria	26	Gruppo radiatore
6	Tampone portaluce	27	Supporto elastico motore
7	Pannello LED	28	Scatola soffiante
8	Circuito stampato	29	Coperchio
9	Scarico	30	Vite esagonale di sicurezza
10	Pozzetto uscita aria	31	Gruppo filtro
11	Tampone rubinetto	32	Guarnizione per il gruppo di fili del sensore e filo di terra
12	Tampone	33	Filo di terra
13	Rondella	34	Filo del sensore
14	Dado pozzetto uscita aria	35	Manicotto di nylon
15	Flessibile : 30cm	36	Piastra base
16	Morsetto serratubo in acciaio inox	37	Vite di terra
17	Armadietto in acciaio inox	38	Mylar di isolamento
18	Coperchietto connettore superiore	39	Serracavo
19	Guarnizione connettore	40	Morsettiera
20	Coperchietto connettore inferiore	41	Protezione filo
21	Modulo circuito stampato	42	Chiave a L

Diagramma di montaggio





Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato.


Questo prodotto deve essere collegato con cavo rigido AWG14.

Un errore di messa a terra può causare scosse elettriche gravi, che possono arrivare a causare la morte.

Scollegare l'alimentazione elettrica al salvavita prima dell'installazione e della manutenzione.


Tutti gli asciugamani devono essere installati con un cavo a 3 fili. Il cavo di terra deve essere collegato posteriormente all'asciugamano.

Dimensioni




Specifica tecnica

Articolo	Rendimento
Tensione di funzionamento	220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.8-4.2 A, 0.84-1.0 kW
Velocità di uscita dell'aria	84-101 m/s
Protezione termica del motore	Il termostato automatico spegne l'asciugamani a 95°C
Elemento riscaldante	100-500 W, secondo la temperatura ambiente
Protezione termica radiatore	Intervento protezione termica a 85°C
Funzionamento del circuito	Sistema infrarossi automatico, autoregolabile
Portata del sensore	130 ±20
Temporizzazione di sicurezza	Arresto automatico dopo un uso continuo : 60s
Temporizzazione comfort	Arresto automatico dopo aver ritirato le mani : 2s




Installazione


Lo scostamento accettabile dalla mezzeria è di ± 20 . Se lo scostamento deve essere superiore: Accertarsi che il flessibile non si stacchi o si pieghi. Un flessibile piegato o staccato può comportare un volume o una velocità dell'aria anomalo/a.




1. Fare un foro da 35 mm sul lavandino. Il luogo dell'installazione deve essere deciso dal proprietario del sito.




2. Il centro del foro di montaggio rispetto al bordo del lavandino e all'angolo del muro deve essere di almeno 30-40mm. Altrimenti non sarebbe possibile posizionare il dado di montaggio.












3. Inserire il pozzetto di scarico attraverso il foro sul lavandino. Inserire il tampone di gomma, la rondella inox e il dado di montaggio in plastica. Fissare con la chiave esagonale.



4. Rimuovere due viti dal coperchio.



5. Fissare l'armadietto in acciaio inox alla parete, far passare il cavo elettrico attraverso il cavo KO e collegarlo all'asciugamani.		6. Collegare il filo sotto tensione alla morsettiera al contrassegno "L". Collegare il filo di neutro alla morsettiera al contrassegno "N". Collegare il filo di terra alla vite verde contrassegnata "⊕".	
7. Inserire la serie di fili e il cavo di terra nel tubo flessibile.		8. Rimuovere la guarnizione dal connettore. Inserire la serie di fili e il cavo di terra attraverso l'ugello dell'aria. Serrare il flessibile all'ugello dell'aria. Fissare l'altra estremità del flessibile al pozzetto dello scarico.	 guarnizione
9. Montare la guarnizione intorno alla serie di fili e al cavo di terra. Riapplicare la guarnizione al connettore.		10. Collegare la serie di fili (compreso quello del sensore e quello del LED) al CBM.	
11. Collegare il filo di terra.		12. Fissare due viti al coperchio.	
13. Installare il corpo dell'asciugamani sotto il piano.			

Pulizia

Si raccomanda una pulizia periodica dell'apparecchio per assicurare un rendimento ottimale.

Scollegare l'alimentazione elettrica.

Rimuovere le due viti di montaggio del coperchio.


Rimuovere il coperchio dal corpo dell'asciugamani.

Pulire l'interno dell'asciugamani e rimuovere polvere o fuliggine.

Non risciacquare con acqua.

Pulire il coperchio con un panno umido e una soluzione detergente delicata. Non immergere in acqua. Non usare abrasivi per pulire il coperchio.


Rimettere il coperchio. Non stringere troppo le viti.



Regolazione della velocità dell'aria calda

Spegnere l'alimentazione elettrica, togliere le viti del coperchio e il coperchio.

Usare un piccolo cacciavite a testa Philips o a lama piatta in plastica per ruotare il pozzetto VR. Ruotare in senso orario per portare la potenza verso il massimo(+), in senso orario per ridurre la potenza di quanto necessario (-).



VR PER VELOCITÀ DELL'ARIA


Interruttore elemento riscaldante ON/ OFF

Spegnere l'alimentazione elettrica, rimuovere le viti del coperchio e il coperchio.

Regolare l'interruttore del radiatore sul CBM con una piccola lama piatta in legno o in plastic.

Far scorrere l'interruttore su "ON": radiatore acceso

Far scorrere l'interruttore su "1" : radiatore spento



Interruttore per il radiatore

Regolazione della gamma del sensore


La gamma va da 100 a 230, la regolazione standard è 130 mm $\pm$ 20

In senso orario: Aumenta la gamma di rilevazione(+)

In senso antiorario: Riduce la gamma di rilevazione(-)

NON RUOTARE ECCESSIVAMENTE!

VR PER IL SENSORE



Analisi del possibile difetto di funzionamento	
Problema	Soluzione
Il sensore IR "vede" solo oggetti molto prossimi	1. Assicurarsi che non vi siano ostruzioni sopra o davanti al sensore IR. Rimuovere ogni traccia di sporcizia dalla lente del sensore. 2. Rimuovere gli oggetti da sotto il sensore se ve ne sono. Togliere l'alimentazione e ricollegarla per resettare la gamma di percezione a rilevamento automatico del sensore. 3. Controllare il VR per il settaggio della gamma del sensore. 4. Se il problema persiste, contattare il distributore per ulteriore assistenza.
Il radiatore si scalda, ma non è prodotto alcun flusso d'aria oppure ha velocità e pressione insufficienti	Scollegare l'alimentazione. Rimuovere il coperchio dell'asciugamani e smontare il rivestimento ventilatore/motore della soffiante Sostituire il motore del ventilatore.
L'asciugamani soffia solo aria fredda per un ciclo completo	Scollegare l'alimentazione. Rimuovere il coperchio dell'asciugamani e smontare il rivestimento ventilatore/motore della soffiante Verificare il circuito del termostato. Controllare l'elemento riscaldante, per verificare che non vi siano segni di bruciatura o rottura. L'elemento danneggiato deve essere sostituito.
Se l'asciugamani non funziona	Assicurarsi innanzitutto che l'interruttore che alimenta l'asciugamani funzioni. In caso affermativo, togliere l'alimentazione e rimuovere il coperchio dell'asciugamani. Prendendo adeguate precauzioni per evitare rischi di scossa elettrica, ricollegare l'alimentazione e controllare il voltaggio alla morsettiera. Verificare che i collegamenti siano corretti.
L'asciugamani parte da solo o gira sempre	Assicurarsi che non vi siano ostruzioni sopra o davanti al sensore IR. Rimuovere ogni traccia di sporcizia dalla lente del sensore. Se il problema persiste, contattare il distributore per ulteriore assistenza.
L'asciugamani fa molto rumore e non gira per un ciclo completo	Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta. L'asciugamani emetterà un forte ronzio se la tensione di ingresso è troppo alta. Verificare la tensione sull'etichetta dell'apparecchio e correggere l'alimentazione, secondo necessità. Se il problema persiste, contattare il distributore per ulteriore assistenza.
L'asciugamani gira, ma il flusso d'aria ha velocità e/o pressione insufficienti	Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta. L'asciugamani girerà debolmente se la tensione in ingresso è troppo bassa. Verificare la tensione sull'etichetta dell'apparecchio e correggere l'alimentazione, secondo necessità.






INBEDRIJFSTELLING



Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is en zij bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Nomenclatuur			
N°	Omschrijving		
1	Kenplaatje	22	Blazer bevestigingsbeugel
2	Luchtuitlaat montage	23	Blazerbehuizing
3	Sensor	24	Motor rubber
4	Luchtuitlaat	25	Motor
5	Luchtuitlaat rubber	26	Verwarmingselement montage
6	Licht leidende pad	27	Motor rubber
7	LED-lichtpaneel	28	Blazerbehuizing
8	Kenplaatje	29	Deksel
9	Tuit	30	Veiligheid zeskantschroef
10	Luchtuitlaatschacht	31	Filtermontage
11	Dichting	32	Pakking voor draadmontage van sensor en aardingsdraad
12	Pad	33	Aardingsdraad
13	Ring	34	Sensordraad
14	Blazerschacht schroef moer	35	Nylon gatbus
15	Flexibele slang : 30cm	36	Basisplaat
16	RVS slangklem	37	Aardingsschroef
17	Roestvrijstalen kast	38	Isolatie Mylar
18	Bovenhuls van connector	39	Kabelklem
19	Pakking van connector	40	Klemmenblok
20	Onderhuls van connector	41	Kabelbeschermer
21	Printplaatmodule	42	L-moersleutel





Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.


Dit product moet worden aangesloten met een starre AWG14-draad.

Onjuiste aarding kan resulteren in een ernstige elektrische schok die de dood tot gevolg kan hebben.

Ontkoppel de elektrische voeding bij de stroomonderbreker vóór installatie en onderhoud.










Alle handdrogers moeten worden geïnstalleerd met een 3-draadskabel. De massakabel moet op de achterkant van de handdroger worden aangesloten.

Afmeting



Technische specificatie

Artikel	Prestatie
Bedrijfsspanning	220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.8-4.2 A, 0.84-1.0 kW
Luchtafvoersnelheid	84-101 m/s
Thermische beveiliging motor	De automatische reset-thermostaat schakelt uit bij 95°C
Verwarmingselement	100-500 W, afhankelijk van de kamertemperatuur
Verwarming thermische beveiliging	Thermische uitschakeling bij 85°C
Werking van het circuit	Automatisch infrarood, zelfregelend
Sensorbereik	130 $\pm$ 20
Vertraging beveiliging	Automatische uitschakeling na continu gebruik : 60s
Comfortvertraging	Automatische uitschakeling na verwijdering van handen : 2s

5. Bevestig de roestvrijstalen kast aan de muur, leid het netsnoer door het KO-gat en sluit het aan op de droger.		6. Sluit de stroomdraad aan op het klemmenblok gemarkeerd met "L". Sluit de nuldraad aan op het klemmenblok gemarkeerd met "N". Verbind de aardingsdraad met "⊕" de gemarkeerde groene schroef.	
7. Steek de draadset en de aardingsdraad door de flexibele slang.		8. Verwijder de pakking van de connector. Steek de draadset en de aardingsdraad door het luchtmondstuk. Bevestig de flexibele slang op het luchtmondstuk. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele slang op de schacht van de tuit.	
9. Plaats de pakking op de draadset en de aardingsdraad. Plaats de pakking op de connector.		10. Verbind de draadset (inclusief de sensordraad en de LED-draad) met de printplaat.	
11. Sluit de aardingsdraad aan.		12. Bevestig twee schroeven op de kap.	
13. Installeer het drogerlichaam onder de wastafel.			

Schoonmaken

Het wordt aanbevolen de unit periodiek te reinigen om optimale prestaties te garanderen.

Ontkoppel de elektrische voeding.

Verwijder de twee bevestigingsschroeven voor de kap.


Verwijder de kap van het drogerlichaam.

Reinig de binnenkant van de droger en verwijder stof of pluïsjes.

Niet met water spoelen.

Veeg de behuizing schoon met een vochtige doek en een zacht reinigingsoplossing. Niet weken. Gebruik nooit schuurmiddelen om de kap te reinigen.


Plaats de kap terug. Draai de schroeven niet te vast.



Aanpassing warmeluchtsnelheid

Schakel de stroom uit, verwijder de kapschroeven en de kap.

Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier of een plastic mes met een platte kop om de VR-as te draaien. Met de klok mee om het vermogen te verhogen tot het maximum (+), tegen de klok om het vermogen naar behoefte te verminderen (-).



VR. VOOR LUCHT SNELHEID


Verwarmingselementschakelaar AAN / UIT

Schakel de stroom uit, verwijder de kapschroeven en de kap.

Stel de verwarmingsschakelaar op de printplaat in met een klein plastic of houten plaatje.

Schuif de schakelaar naar "ON": verwarming aan.

Schuif de schakelaar naar "1": verwarming uit.



Schakelaar voor verwarming

Aanpassing van het sensorbereik


Het bereik is 100 tot 230, standaardinstelling is 130 mm $\pm$ 20

Met de klok mee: Vergroot het detectiebereik (+)

Tegen de klok in: Verlaagt het detectiebereik (-)

NIET OVERDRAAIEN!

VR. VOOR SENSOR



Storingsanalyse mogelijk	
Probleem	Oplossing
De IR-sensor "ziet" alleen voorwerpen die zich dichtbij bevinden	1. Zorg ervoor dat er zich geen obstructie op of voor de IR-sensor bevindt. Verwijder vuil van de sensorlens. 2. Verwijder eventuele voorwerpen onder de sensor. Koppel de voeding los en sluit deze opnieuw aan om het detectiebereik voor automatische detectie te resetten. 3. Controleer de VR voor de instelling van het detectiebereik. 4. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de verdeler voor assistentie.
De verwarmer wordt heet maar er wordt geen luchtstroom geproduceerd of de luchtstroom is van lage druk en snelheid	Koppel de stroom los. Verwijder de drogerafdekking en demonteer de behuizing van de ventilator / motor. Vervang de ventilatormotor.
De droger blaast alleen koude lucht gedurende een volledige cyclus	Koppel de stroom los. Verwijder de drogerkap en demonteer de behuizing van de ventilator / motor. Test de thermostaat op open circuit. Controleer het verwarmingselement op tekenen van verbranding of breuk. Een beschadigd element moet worden vervangen.
Als de droger niet werkt	Zorg er eerst voor dat de stroombreker van de droger operationeel is. Als dit het geval is, koppelt u de stroom los en verwijdt u de drogerkap. Tref passende voorzorgsmaatregelen om schokken te voorkomen, sluit de stroom opnieuw aan en controleer de spanning op het klemmenblok. Controleer of de verbindingen correct zijn uitgevoerd .
De drogercycli lopen op zichzelf constant	Zorg ervoor dat er zich geen obstructie op of voor de IR-sensor bevindt. Verwijder vuil van de sensorlens. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de verdeler voor assistentie.
De droger maakt een hard geluid en geen complete cyclus uit	Zorg ervoor dat de voedingsspanning correct is. De droger maakt een luid zoemend geluid als de ingangsspanning te hoog is. Controleer de spanning op het label van de eenheid en de juiste voeding zoals vereist. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de verdeler voor assistentie.
De droger werkt maar de luchtstroom is van lage druk en / of lage snelheid	Zorg ervoor dat de voedingsspanning correct is. De droger draait zwak als de ingangsspanning te laag is. Controleer de spanning op het label van de eenheid en de juiste voeding zoals vereist.



PRESTO

Réf. Q7207-0

Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

This is not a contractual document. We reserve the right to change the specifications of our products without prior notice.

Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend und wir behalten uns das Recht vor, die spezifischen Eigenschaften unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Este documento no es contractual. Nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso. Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

Dit document vormt geen contract; wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
